Zackenberg Ecological Research Operation

ClimateBasis Manual



ASIAQ

Project no: B15 Asiaq Report 2010-08 May 2010



Contents

1	FO	REWORD	2
2	SIT	TE DESCRIPTIONS	
	2.1 2.2	THE CLIMATE STATIONS 640 AND 641 Hydrometric Station 642	5 6
3	ME	ASURED PARAMETERS	7
	3.1 3.2 3.3	CLIMATE STATION EAST, STATION 640 CLIMATE STATION WEST, STATION 641 Hydrometric Station 642	
4	CL	IMATEBASIS PROCEDURES	
	4.1 4.2 <i>4.2.</i> <i>4.2.</i>	STATION VISIT DISCHARGE MEASUREMENTS 1 Procedure for Measurement with Current Meter 2 Procedure for Measurement with Qliner	
5	PR	OCESSING OF CLIMATE DATA	
6	PR	OCESSESING OF HYDROLOGICAL DATA	14
7	CO	MMUNICATION OF DATA AND REPORTS	15



1 Foreword

The ClimateBasis monitoring program in Zackenberg is part of Zackenberg Ecological Research Operation (ZERO). ZERO is coordinated with the monitoring programme Nuuk Ecological Research Operation (NERO) in West Greenland.

The ClimateBasis monitoring program includes measuring, collection, quality control and communication of data, which describes the climate and hydrology in the high arctic ecosystem of Zackenberg, North East Greenland. The program runs two automatic climate stations (640 and 641) and one hydrometric station (642).

This manual describes in detail the monitoring sites, the measured parameters and outlines important procedures. Asiaq - Greenland Survey is responsible for the operation of ClimateBasis. The Government of Greenland finances the ClimateBasis monitoring program.

Prepared by: Nanna Kandrup and Karl Martin Iversen Init./date

Approved by: Kisser Thorsøe

Init./date



2 Site Descriptions

This section describes the monitoring sites related to the ClimateBasis monitoring program. The climate monitoring program includes three stations; two climate stations and one hydrometric station. A total of eight stations (both climate and hydrology stations) have existed at Zackenberg since the beginning of operations in 1995. Some have been closed down due to assembly of sensors at other stations, and some have been moved to other locations. See Figure 2.1 for locations of all stations.



Figure 2.1 Map of ClimateBasis measuring sites in Zackenberg, incl. reference points and historic stations.

Zackenberg is situated in a valley, which act as drainage basin for the surrounding mountains and glaciers. Two climate stations (640 and 641) are located central in the valley, close to the river. The hydrological monitoring consists of one permanent hydrometric station (642) located near the climate stations. The stations are measuring all year round.

The stations are surrounded by high mountains. The highest mountain in the area is Dombjerg (1442 m) located northwest of the stations. The Palnatoke Bjerg mountain



north of the stations is 1056 m, and Zackenberg mountain west of the stations is 1372 m high. On all three mountains glaciers are present on north facing slopes.

Table 2.1 displays the geographical location of ClimateBasis measuring sites.

Eight reference points are located near the hydrometric station enabling establishment of a local, regional, and global reference system. This is used to determine the water level during discharge measurements. The geographical location of these points can be seen in Figure 2.1 and Table 2.2.

Station Name	Asiaq Station Number	Latitude	Longitude	Elevation (m)
Zackenberg East Climate Station	640	N74° 28'18.9"	W20° 33'7.5"	44
Zackenberg West Climate Station	641	N74° 28'18.8"	W20° 33'8.6"	43
Zackenberg Hydrometric Station	642	N74° 28'14.5"	W20° 34'36.3"	21
Zackenberg Tidal Water Station	643	N74° 27'36.0"	W20° 41'30.0"	4
Zackenberg Snow Station	644	N74° 28'20.1"	W20° 33'8.0"	41
Zackenberg Hydrology Station	645	N74° 31'5.3"	W20° 50'56.0"	166
Zackenberg Hydrometry	646	N74° 28'12.0"	W20° 34'23.0"	30
Zackenberg Dombjerg Station	647	N74° 32'46.9"	W20° 44'57.9"	1282

Table 2.1 Positions of ClimateBasis measuring sites incl. historic stations (*italic types*). Positions are measured with a handheld gps.

Reference point	Latitude	Longitude	Elevation (m)
642-2009-01	N74° 28'14.7"	W20° 34'40.0"	14.687
642-2009-02	N74° 28'14.1"	W20° 34'39.1"	14.914
642-2009-03	N74° 28'13.7"	W20° 34'42.1"	13.648
642-2009-04	N74° 28'13.5"	W20° 34'41.8"	14.198
642-2009-05	N74° 28'12.7"	W20° 34'41.1"	14.664
0198	N74° 28'14.1"	W20° 34'39.1"	15.02
GPS Bolt	N74°28'11.2"	W20°34'22.5"	38.674
Gult fixpunkt	N74 °28'12.5"	W20°34'32.2"	34.78

Table 2.2 Positions of ClimateBasis reference points. Positions are measured with a handheld gps. Heights are relative to mean sea level¹ (latitudes and longitudes are approximate, heights are accurate).

¹ The reference point heights 642-2009-xx is relative to *GPS Bolt*. The documentation of the height system used for this point is unavailable at the moment.





Figure 2.2 An overview of the climate stations 640 and 641.

2.1 The Climate stations 640 and 641

The two almost identical climate stations, 640 and 641, are placed in the same microclimatic environment in the central valley of Zackenbergelven drainage basin. This drainage basin includes Zackenbergdalen, Store Sødal, Lindemansdalen and Slettedalen, and covers an area of 514 km², of which 106 km² are covered by glaciers.

Most parameters are measured at the same height at both stations, ensuring complete time series even with data outage from one mast, but some parameters are only measured at one mast: Photosyntetical active radiation (PAR) and Net radiation (NR) at station 640 only, and UV-B radiation (UVB) at station 641 only. Precipitation (PRE) is measured at both stations, but at station 640 presently with a tipping bucket gauge, and at station 641 with a Belfort and a PLUVIO gauge.

Station 640 is equipped with an Iridium modem transferring data to Asiaqs database once a day. Data from station 641 is collected at least once a year in connection with station maintenance visit performed by Asiaqs technicians. GeoBasis also collects data from the stations on a weekly basis during the field season.

The equipment measuring the different parameters are mounted on a 7.5 m mast, two 2 m masts and a precipitation gauge, see Figure 2.2. All masts were erected August 1995. A uniform and planar remnant of a meltwater plain surrounds the 7.5 m masts



which are placed approximately 43 m above mean sea level. The vegetation underneath the masts is a homogeneous cover of Cassiope vegetation which is 0-20 cm high.

Physical changes to the station such as changes in the data logger program, replacements and calibration of sensors will be published once a year in a separate report (the QC-report).

2.2 Hydrometric Station 642

The hydrometric station 642 is located by the Zackenberg River, 0.5 km from the climate station 640 and 641 and approximately 1.5 km from the Zackenberg Bay, 15 m above sea level.

The station was established August 29th 1995 on the western bank of the lower part of the river, but was moved to the eastern bank of the river in 1998 after problems with the station being buried beneath a thick snowdrift each winter. In 2005 the station was flushed away during a flood and rebuild on August 5th 2005 at a position 30 m south of the river crossing, still on the eastern bank, were it is located at present time.

The station measures the water level, water temperature, air temperature, suspended sediment, and conductivity, automatically every 15^{th} minute, see Table 3.2. The water level is measured by a sonic range sensor placed over the water, two pressure transducers placed in the water and a staff gauge. Readings on the staff gauge is carried out by GeoBasis twice a day. The measurements of the water level are related to a height system on land based on reference points. As the Zackenberg River doesn't have any lakes or reservoirs in proximity of the river outlet the water level is measured directly in the river.

Discharge measurements are carried out at a cross section close to the station. The hydrometric station 642, the different reference points in the valley, and the cross section used for discharge measurements can be seen in Figure 2.3, and the coordinates and heights of the reference points are seen in Table 2.2.





Figure 2.3 Hydrometric Station 642 and the Zackenberg River with cross section and reference points.

3 Measured Parameters

3.1 Climate Station East, Station 640

Station 640 is placed approximately 0.5 east of the Zackenberg Research Station. The sensors of the station are placed on a 7.5 m high mast. An overview is given in Table 3.1.



Measured	Sensor Type	Sensor	Unit	Data Stored in	n the Data Logger ²⁾
Parameter		Placement	-	•	a 1
3.4)		Meter ¹		Average	Sample
Air Temperature ^{3,4}	Vaisala, HMP 45D	+2	°C	-	$[58]^{60{ m min}}_{-}$
					$[28]^{30\text{min}}_{-}$
Air Temperature ³⁾	Vaisala, HMP 45D	+7.5	°C	-	$[58]^{60 min}_{-}$
Relative Humidity ³⁾	Vaisala, HMP 45D	+2	%	-	$[58]^{60 \min}_{-}$
Relative Humidity ³⁾	Vaisala, HMP 45D	+7.5	%	-	$[58]^{60 \min}_{-}$
Air Pressure at Station	Vaisala, PTB101B	+1.66	hPa	-	[58] ^{60 min}
Wind Speed, mean and max	Theodor Friedrichs&Co. 4000.1100	+2	m/sec	$[0;10]^{10\text{min}}_{10\text{sec}}$	$[28]^{30\text{min}}_{-}$
Wind Speed, mean and max	Met One 034B	+7.5	m/sec	$[0;10]^{10\text{min}}_{10\text{sec}}$	-
Wind Direction, mean and at max wind	Met One 034B	+7.5	degrees	$[0;10]^{10\mathrm{min}}_{10\mathrm{sec}}$	-
Snow Depth1 / Snow Depth2 ³⁾ , sonic range sensor	Campbell, SR50-45	+1.924 / +1.789	m	-	[177] ^{180min}
Precipitation (tipping bucket)	Handar, 444C / 6021- A	+2	mm	-	Impulse when bucket fills
Incoming Short	Kipp&Zonen, CM7B	+2	W/m ²	-	[50]60 min
Wave Radiation ^{3,4)}					$[38]_{-}^{30 \min}$
Outgoing Short Wave Radiation ^{3,4)}	Kipp&Zonen, CM7B	+2	W/m ²	-	$[58]^{60 \text{ min}}_{-}$ $[28]^{30 \text{ min}}_{-}$
Net Radiation ^{3,4)}	Kipp&Zonen, NR. Lite	+2	W/m ²	-	$[58]^{60 \text{ min}}_{-}$ $[28]^{30 \text{ min}}_{-}$
PAR ^{3,4)}	Li-Cor, Quantum LI-190SA	+2	µmol/(m ² s)	-	$\begin{bmatrix} 60 \end{bmatrix}_{-}^{60 \text{ min}}$
					[28]
Ground Temperature	Campbell, 107-L	-0.025	°C	-	$[58]^{60\text{min}}_{-}$
Ground Temperature	Campbell, 107-L	-0.10	°C	-	$[58]^{60\text{min}}_{-}$
Ground Temperature	Campbell, 107-L	-0.40	°C	-	$[58]^{60{ m min}}_{-}$
Ground	Campbell, 107-L	-0.80	°C	-	[58] ^{60 min}
Ground	Campbell, 107-L	-1.30	°C	-	[58] ^{60 min}
remperature	l	l		L	

1)Meter above terrain, 2)Data stored in the data logger is given as $[a;b]_c^a$, where 'd' is the interval between outputs written to the data logger, 'c' is the interval between scans of the sensor, 'a' and 'b' are minutes into the interval between output. Average values are found by averaging data values measured with interval c between 'a' and 'b'. Sample values are measured 'a' minutes into the interval between output. 3) New sensors installed on August 12th 2009 (PAR installed October 17th 2009).4)The interval between output written to the data logger is June 22nd 2009 changed from 60 min. to 30 min.

Table 3.1 Sensors and measuring program at climate station east, station 640.



3.2 Climate Station West, Station 641

Station 641 is placed app. 10 m west of station 640. The sensors of the station are placed on a 7.5 m high mast. An overview of the sensors is given in Table 3.2.

Measured Parameter	Sensor Type	Sensor Placement ¹⁾	Unit	Data Stored	in the Data Logger ²⁾
				Average	Sample
Air Temperature ^{3,4)}	Vaisala, HMP 45D	+2	°C	-	$[58]^{60 \text{ min}}_{-} \ [28]^{30 \text{ min}}_{-}$
Air Temperature ³⁾	Vaisala, HMP 45D	+7.5	°C	-	$[58]^{60 \text{ min}}_{-}$
Relative Humidity ³⁾	Vaisala, HMP 45D	+2	%	-	[58] ^{60 min} _
Relative Humidity ³⁾	Vaisala, HMP 45D	+7.5	%	-	[58] ^{60 min} _
Air Pressure	Vaisala, PTB101B	+1.6	hPa	-	$[58]^{60 \text{ min}}_{-}$
Wind Speed, mean and max	Theodor Friedrichs& Co. 4034.0000X	+2	m/sec	$[0;10]^{10\text{min}}_{10\text{sec}}$	$[28]^{30\text{min}}_{-}$
Wind Speed, mean and max	Met One, C034B	+7.5	m/sec	$[0;10]^{10\text{min}}_{10\text{sec}}$	-
Wind Direction, mean and at max wind	Met One, C034B	+7.5	degrees	$[0;10]^{10\text{min}}_{10\text{sec}}$	-
Acc. Precipitation	Belfort, 5915 x	+1.5	mm	-	[58] ^{60 min}
Acc. Precipitation	Ott Pluvio	+1	mm	-	[58] ^{60 min} _
Incoming Short Wave ⁴⁾ Radiation	Kipp&Zonen, CM7B	+2	W/m ²	-	$[58]^{60 \text{ min}}_{-} [28]^{30 \text{ min}}_{-}$
Outgoing Short Wave ⁴⁾ Radiation	Kipp&Zonen, CM7B	+2	W/m ²	-	$[58]^{60 \text{ min}}_{-}$ $[28]^{30 \text{ min}}_{-}$
UV-B Radiation ⁴⁾	Solar Light, 501A	+2	W/m ²	-	$[58]^{60 \text{ min}}_{-} \ [28]^{30 \text{ min}}_{-}$
Ground Temperature	Campbell, 107-L	0	°C	-	[58] ^{60 min} _
Ground Temperature	Campbell, 107-L	-0.05	°C	-	[58] ^{60 min}
Ground Temperature	Campbell, 107-L	-0.20	°C	-	[58] ^{60 min}
Ground Temperature	Campbell, 107-L	-0.60	°C	-	[58] ^{60 min} _
Ground Temperature	Campbell, 107-L	-1.00	°C	-	[58] ^{60 min}

¹⁾Meter above terrain, ²⁾Data stored in the data logger is given as $[a;b]_c^d$, where 'd' is the interval between outputs written to the data logger, 'c' is the interval between scans of the sensor, 'a' and 'b' are minutes into the interval between output. Average values are found by averaging data values measured with interval c between 'a' and 'b'. Sample values are measured 'a' minutes into the interval between output.³⁾ New sensors installed on August 13th 2009.⁴⁾The interval between output written to the data logger is June 22nd 2009 changed from 60 min. to 30 min.

Table 3.2 Sensors and measuring program at climate station west, station 641.

3.3 Hydrometric Station 642

Station 642 is placed approximately 0.5 km west of the Climate stations 640 and 641. Sensors are placed in armoured hoses to secure them from fox bites. An overview is given in Table 3.3.



Description	Sensor	Sensor Measu-	Measu-		Data stored in the data logger ¹⁾		
Parameter	Туре	(m.a.t.)	ring Range	Resolution	Accuracy	Average /sum	Sample/max/min
Air Temperature	Campbell 107-L	2 m	-35 – +50 °C	0.1 °C	+/- 0.4 °C		$\left[-\right]_{10 \text{ sec}}^{15 \text{ min}}$ max/min/sample
Conductivity	Campbell CS547A		0.005 - 7.0mS cm-1		$\begin{array}{c} \pm 5\% - 0.44 - \\ 7.0\text{mS cm} - \\ 1. \\ \pm 10 \% \\ 0.005 - \\ 0.44\text{mS cm} - \\ 1. \end{array}$		$\left[-\right]_{10 \text{ sec}}^{15 \text{ min}}$ max/min/sample
Turbidity	D & A Instruments Co. OBS 3+		0-4,000 NTU		0.25 NTU or 1%	$[-]_{10 \text{ sec}}^{15 \text{ min}}$	
Water level Sonic Sensor	Campbell SR50 M - 45	~3 m	0.5 - 10m	0.1mm	±1 cm or 0.4%		$\left[-\right]_{10 \text{ sec} \text{ sample}}^{15 \text{ min}}$
Water Level 1	Drück PTX1730		1.5 – 35 mH2O	0.01 m	+/- 0.25%		$\left[-\right]_{10 \text{ sec}}^{15 \text{ min}}$ sample
Water Level 2	Drück PTX1730		1.5 – 35 mH2O	0.01 m	+/- 0.25%		$\left[-\right]_{10 \text{ sec} \text{ sample}}^{15 \text{ min}}$
Water Tempera- ture 1	Campbell 107-L		-35 – +50 °C	0.1 °C	+/- 0.4 °C		$\left[-\right]_{10 \text{ sec}}^{15 \text{ min}}$ sample
Water Tempera- ture 2	Campbell 107-L		-35 – +50 °C	0.1 °C	+/- 0.4 °C		$\left[-\right]_{10 \text{ sec sample}}^{15 \text{ min}}$

1) Data stored in the data logger is given as $[a;b]_c^d$, where 'd' is the interval between outputs written to the data logger, 'c' is the interval between scans of the sensor.

Table 3.3 Parameter, senor type, sensor height above terrain, sensor specifications and aggregations method for the Hydrometric Station 642.



4 ClimateBasis Procedures

4.1 Station Visit

Maintenance of the hydrometric and climate stations in Zackenberg begins with an annual planning meeting prior to the station visits. The planning of tasks includes observations in data during quality control, changes in the scientific strategy, input from the Asiaq technicians and other observations by Zackenberg staff.

The technicians then prepare for the physical changes to the stations. Every one to two years the radiation sensors are routinely replaced for calibration. Other tools, spares and reference sensors are also packed and shipped to Zackenberg.

Upon arrival at Zackenberg the stations are visited one at a time. All actions are documented both in a station log, Appendix I, and in a field report and all data are saved and backed up. The station visit starts with an arrival test that documents the present state of the station. If any of the parameters do not pass the arrival reference test, an error tracking procedure is then carried out and eventually malfunctioning sensors and equipment are replaced. After arrival test all planned work is carried out. Before leaving the station a departure reference test is carried out. This purpose of the departure test is to document and check all parameters at the station.

The station log and field reports are stored electronically and in paper versions at Asiaq. Pictures and data are stored electronically. The results of reference tests and sensor changes are stored in an Access database *META* that organizes all metadata related to Asiaq stations. Data from the stations are imported to Asiaq's climate and hydrology database *WISKI*.

By the end of each field season the station maintenance is completed when a meeting between all involved personnel at Asiaq is held. The purpose of this meeting is to summarize and evaluate the work that has been carried out on each station.

4.2 Discharge Measurements

Discharge measurements are used to establish a Q/h-relation, which makes it possible to determine the discharge at any given water level within the span of the Q/h-relation.

A flood in 2005 changed the river cross profile and Q/h-relations valid for shorter periods have been established since. Unfortunately it has not been possible to perform discharge measurements at very high water levels until summer 2009, due to safety precautions. The lack of measurements at high flows was the main reason why the Danish Energy Agency in 2009 donated money for an Acustic Doppler Current Profiler (ADCP) of the type Qliner. A Qliner, which is a catamaran on which the ADCP-sensor is mounted, can measure the velocity in a number of depths in a vertical. The Qliner is controlled from the shore through bluetooth communication so there is no need for compromising safety by entering the water.



An overview of the procedures of discharge measurements both with current meter and with Qliner are given in the following two sections.

4.2.1 **Procedure for Measurement with Current Meter**

Discharge measurements are normally carried out by GeoBasis. Procedure for measurements with current meter is found in the GeoBasis manual. The following text summarizes the procedure for making discharge measurements under ideal conditions with OTT's current meters:

Before measuring it is evaluated which wing-body combination is to be used under the prevailing conditions. Parameters taken into consideration are: water velocity, water depth and degree of turbulence. With respect to water velocity the ranges for different common wing-body combinations can be seen in Table 4.1. For further details on different wing-body combinations consult the instrument manuals.

Body-rod	Wing nr.	Min	Max	App. min.	App. max.
		velocity	velocity	rev/minute	rev/minute
C2-9mm	1	0.025	1	20	1100
C2-9mm	2	0.030	2	15	1200
C31-20mm	1	0.025	5	5	1200
C31-20mm	2	0.040	6	4	700
C31-20mm	3	0.055	10	3	580

 Table 4.1 Velocity ranges for different common wing-body combinations

Nota Bene: For an approximate measure of the flow velocity at different water levels etc. look at previous measurements or the Q/h-relation.

- 1. Level between the water level and one of the reference points or read the water level on the staff gauge. Measure in at least 15 verticals in at least three depth (0.20%; 0.40% and 0.80% of the water depth), but optimal in four depth (0.20%; 0.40%, 0.60% and 0.80% of the water depth).
- 2. Record: Weather, wing/body combination, measurement direction (left to right or right to left), time of each vertical, time interval, measurement team, angle of current relative to the cross section, ice influence or other special conditions.
- 3. Level between the water level and one of the reference points or read the water level on the staff gauge.

4.2.2 Procedure for Measurement with Qliner

First of all a pulley system has to be installed making it possible to move the Qliner across the cross section.

1. Before measurement make sure that the battery in the Qliner and in the PDA is fully charged.



- 2. Level between the water level and one of the reference points or read the water level on the staff gauge.
- 3. Measure the orientation of the cross section with a compass.
- 4. Fill out the Qliner schematics (Excel template) and follow the guidelines to set the "options" in the PDA, Appendix II.
- 5. Start measuring in at least 15 verticals and after each vertical is measured check that the "amplitude" and "velocity" tabs look correct in the PDA. The "amplitude" tab should contain the depth. If it not it can be due to:
 - a. Too deep water change the maximum depth (maximum 11.9 meter).
 - b. Turbulence try measuring again and if still not possible to measure the depth manually.
 - c. In the "velocity" tab the measured velocities are compared with the velocities measured at other vertical, and related to the visual perception of which part of the river has the highest velocities, etc. due to presence of large rocks. Negative velocities are checked by remeasuring.
- 6. Level between the water level and one of the reference points or read the water level on the staff gauge.

After the measurement transfer data from the PDA to a PC. Please note every measurement generates a *cfg file and a folder containing two files; vertical.dat and rawverticals.dat. Inspect data in the program "Qreview".

The complete procedure (in Danish) can be seen in Appendix III.

5 Processing of Climate Data

The aim of the data processing is to establish one data series of high quality for each measured parameter.

The data processing includes the following steps:

- 1. Any necessary corrections of the data are performed.
- 2. Data exceeding the physical limits for the given parameter are removed.
- 3. Comparison of data from sensors measuring the same parameter (when available) and/or from sensors measuring related parameters is used to identify outlying records. Also the reference tests are included in the data evaluation.
- 4. If possible the data series from each station are corrected using regression, interpolation or arithmetic's. Gaps created due to editing are filled in step 5.
- 5. For the parameters measured at both masts one of the masts is chosen at the main data source. If data exists from the parameters primary mast, and the data is valid according to step 2 and 3 the data is used directly in the final time series for the parameter. If the time series from the primary mast is incomplete the gaps are filled with correlated values from the secondary station.



Parameter	Primary Station	Secondary Station
Air Temperature	640	641
Net Radiation	640	-
Photosynthetic Active Radiation	640	-
Precipitation (Pluvio and Belfort)	641	-
Air Pressure	640	641
Relative Humidity	640	641
Snow Depth	640	-
Short Wave Incoming Radiation	640	641
Short Wave Outgoing Radiation	640	641
Ultraviolet B Radiation	640	-
Wind Direction	641	640
Wind Direction of Gusts	641	640
Wind Speed	641	640
Wind Speed of Gusts	641	640

Table 5.1 gives an overview of which station each climate parameter origins from.

Table 5.1 Overview of which station each climate parameter origins from.

6 Processesing of Hydrological Data

As with the climate data the aim of the data processing of the hydrological data is to establish one data series of high quality for each measured hydrological parameter.

The data processing for stage (water level) data includes the following steps:

- 1. The manual and precise measurements of water level are structured, and for each measurement the positions of the sonic range sensor and the pressure transducers are calculated relative to a reference point near the station.
- 2. Any necessary corrections of the data are performed. This includes unit transformation, corrections for sudden erroneous change in water level caused by sensor displacement and finally removing error data.
- 3. Water level data are corrected for slow displacement of the pressure transducers when a correction factor is added or subtracted from the measurements. This correction factor is calculated by linear interpolation between manual stage measurements.
- 4. Finally all valid water level data from the station are combined to perform the final time series.

The data processing and calculation of a Q/h-relation includes the following steps:

- 1. The discharge measurements are imported to a database that handles stage and discharge.
- 2. The discharge measurements are quality checked and assessed.
- 3. When enough discharge measurements are carried out at different water levels over the range of normally registered water level, a Q/h-relation is established. If not enough measurements have been carried out or there is a lack of measurements in some of the normally registered water level, preliminary Q/h-relations can be established. The Q/h-relations are established according to ISO 1100-2, 1998.



7 Communication of Data and Reports

Data from the stations are once a year delivered to the Zackenberg database and a description of the data can be seen in the ZERO Annual Report. Asiaq also publishes an annual quality check report that accompanies the communicated data.

Logblad for 640 - Zackenberg Øst



Noter følgende for tilsynsbesøget

Dato :			Deltagere :				
Stationsnr. :	640		Lokalitet :		Zackenberg Øs	t	
Projekt nr :	B15 - 02	- 002	Modem nr. :				
Formå	ålet med tilsynsbesø	oget sættes et kryds fo	orneden. Er det ordinæ	r, ekstraordinær, re	perationstilsy	n eller and	let
Ordinær :		Ekstraordinær :	Repar	ationstilsyn :		Andet :	
Bemærkninger :							
(if	Oplysning ht. Magnetisk Nord)	er fra GPS skrives ind samt misvisningen o	i nedenstående felter, g tværbomretningen i f	indtast retningen fo ht. geografisk Nord	er tværbom beregnes au	tomatisk.	
GPS Fabrikat :		model :	Serial nr		GPS pi	æcision :	m
GPS Position :	N °	, п		GPS position :	V	0	, "
Kote :		m			Misvisning :		0
Tværbom i fht. Mag	netisk nord :	0		Tværbom i fht. Ge	eografisk nord :		0
Beskrivelse af vejret	::						

Logblad for 640 - Zackenberg Øst



Virtuel kontrol af udstyrer

Dato :		Deltagere :	
Stationsnr.;	640	Lokalitet :	Zackenberg Øst

Visuelt kontrol at stationen, tag også billeder. Noter om de enkelte dele er OK eller om der er skader.

Alle felter SKAL udfyldes, hvis der ikke er nogle oplysninger markeres dette med en streg eller N/A.

Efter visuel kontrol er det en god ide at sætte alle referencesensorer op ved siden af stationens sensorer, så de kan tempereres til omgivelserne.

Mast	Bemærkning :
Fundament for masten	Bemærkning :
Barduner og bardunstrammer for masten	Bemærkning :
Sjækler, kovser og wirelåse	Bemærkning :
Øverste tværbom monteret på masten	Bemærkning :
Nederste tværbom monteret på masten	Bemærkning :
Solpanel 1	Bemærkning :
Solpanel 2	Bemærkning :
Solpanel 3	Bemærkning :
Loggerskab + stik	Bemærkning :
Batteriskab 1 + stik	Bemærkning :
Batteriskab 2 + stik	Bemærkning :
Kabler i masten	Bemærkning :
Panserslange i masten	Bemærkning :
Samleboks 1 (monteret i øverste mast)	Bemærkning :
Samleboks 2 (monteret i 2 meters højde)	Bemærkning :
Samleboks 3 (monteret i 2 meter mast)	Bemærkning :
Samleboks 4 (ligger i jorden til ET'er)	Bemærkning :
	Bemærkning :

Evt. andre bemærkninger :



Logblad for 640 - Zackenberg Øst



Virtuel kontrol af udstyrer

Dato :		Deltagere :	
Stationsnr.;	640	Lokalitet :	Zackenberg Øst

Visuelt kontrol at stationen, tag også billeder. Noter om de enkelte dele er OK eller om der er skader.

Alle felter SKAL udfyldes, hvis der ikke er nogle oplysninger markeres dette med en streg eller N/A.

Efter visuel kontrol er det en god ide at sætte alle referencesensorer op ved siden af stationens sensorer, så de kan tempereres til omgivelserne.

	ОК	ikke OK	
Vindsensorer (monteret i 7 m. mast)			Bemærkning :
Lufttemperatur & fugtighedssensor (monteret i 7 m. mast)			Bemærkning :
Nedbørsdetector (monteret i 2 m. højde)			Bemærkning :
Lufttemperatur & fugtighedssensor (monteret i 2 m. højde)			Bemærkning :
Vindhastighedssensor (monteret i 2 m. mast)			Bemærkning :
Nettostrålingssensor (monteret i 2 m. mast)			Bemærkning :
Nettostrålingssensor (er i vatter)			Bemærkning :
Albedometer (monteret i 2 m. mast)			Bemærkning :
Albedometer (er i vatter)			Bemærkning :
Par sensor (monteret i 2 m. højde)			Bemærkning :
Par sensor (er i vatter)			Bemærkning :
Snehøjdemåler (monteret i 2 m. højde)			Bemærkning :
			Bemærkning :
Grøn LED-diode på datalogger blinker hvert 10. sekunder			Bemærkning :
Ændringer omkring målestationen, er der kommet nybyggeri der kan have indflydelse på målingerne på stationen?			Bemærkning :
Billedet taget fra N, S, Ø og V retninger :			Gemt i :
Evt. andre bemærkninger :			

Logblad for 640 - Zackenberg Øst

640



Udstyrliste

Dato :

Stationsnr.;

Lokalitet :

Deltagere :

Zackenberg Øst

Alt udstyr ved ankomst på stationen registreres på nedenstående skema. Alle felter SKAL udfyldes, hvis info ikke kan oplyses markeres feltet med en streg eller N/A.

Sensitivitets faktor påtryk: Fabrikat: Type: Serie nr.: 7 m. mast AP Steel Gittermast 7.5 m. 2 m. mast 2 m. Loggerskab Rittal AE1007 Batteriskab 1 Rittal AE1007 000484 Batteriskab 2 Rittal AE1007 010058 Batteri 1 Vision 6FM100DX 12 V - 100 Ah 12 V - 100 Ah Batteri 2 Vision 6FM100DX 12 V - 100 Ah Batteri 3 Vision 6FM100DX 12 V - 100 Ah Vision 6FM100DX Batteri 4 10 W Kan ikke læses Solpanel 1 Solarex Kan ikke læses 10 W Solarex Solpanel 2 20 W Kan ikke læses Solpanel 3 Solarex Multicomb Samleboks 1 Samleboks 2 Multicomb Samleboks 3 Multicomb Samleboks 4 kan ikke ses kan ikke ses kan ikke ses 1 Kabellængde for PRE m. 7 Kabellængde for modem antenne m. 1.5 Kabellængde for Samleboks 1 m. Kabellængde for Samleboks 2 7 m. Kabellængde for Samleboks 3 25 m. Kabellængde for Samleboks 4 7 m.

Evt. Bemærkninger :

Logblad for 640 - Zackenberg Øst

640



Udstyrliste

Dato :

Stationsnr.;

15-08-2008

Deltagere :

Lokalitet :

Zackenberg Øst

Alt udstyr ved ankomst på stationen registreres på nedenstående skema.

Alle felter SKAL udfyldes, hvis info ikke kan oplyses markeres feltet med en streg eller N/A.

	() () () () () () () () () ()			
	Fabrikat:	Туре:	Serie nr.:	Sensitivitets faktor påtryk:
WS / WD 7 m. højde Wind Speed / Wind Direction	Met One	0034 B	D2947	
AT / RH 7 m. højde Air Temperature / Relative Humidity	Vaisala	HMP 45D	Y4610041	
AT / RH 2 m. højde Air Temperature / Relative Humidity	Vaisala	HMP 45D	Y5130002	
PRE Detector PREcipitation Detector	Handar	444C	550	
WS 2 m. højde W ind S peed	Th. Friedrichs	4034.0000X	0117	
NR Lite 2m. højde Netto Radiometer	Kipp & Zonen	Net radiometer	072473	13.2 μV / Wm ⁻²
Albedometer 2 m. højde	Kipp & Zonen	СМ7В	980203	11.15 x 10 ⁻⁶ V / Wm ⁻²
PAR 2 m. højde Photosynthetically Active Radiation	Li - Cor	Quantum	Q30848	
Adapter til PAR	Li - Cor	Q30848	2290	R = 604 Ω
Barometer	Vaisala	PTB 101B	Z0940059	
Snehøjdemåler	Campbell Scientific	SR50M - 45	C3644	sig. 63845
ET 1 - 2.5 cm. dybde Earth Temperature	Campbell Scientific	107 - L	12854 / 2	
ET 2 - 10 cm. dybde Earth Temperature	Campbell Scientific	107 - L	12854 / 3	
ET 3 - 40 cm. dybde Earth Temperature	Campbell Scientific	107 - L	12854 / 4	
ET 4 - 80 cm. dybde Earth Temperature	Campbell Scientific	107 - L	12854 / 6	
ET 5 - 130 cm. dybde Earth Temperature	Campbell Scientific	107 - L	12854 / 8	
Datalogger	Campbell Scientific	CR10X	X38846	
Panel for datalogger	Campbell Scientific	CR10X	28690	
Storage Module	Campbell Scientific	SM4M	4737	
Multiplexer	Campbell Scientific	AM16/32	5938	
Satellitmodem	Iridium	9522	3000033000232000	
Modem antenne	Iridium	AD510 - 1	1991	
Power supply til modem	Risø	P3529A	9-18 V ^{IN} / 4,8 V ^{OUT}	

Evt. Bemærkninger :

|--|

Logblad for 640 - Zackenberg Øst



		KONTROL AF	DATALOGG	ERENS UR :				
Tilslut	PC og datal Vælg den	ogger sammen med v.h.a. interfa aktuelle station du har gang i. Si	ice (SC32A - inte kre dig at 'hakke	erface) Start delprog l' er valgt fra i feltet f	rammet Connect i Log Pause Clock Update.	gerNet.		
Loggertid :				Aktuel lokal tid :				
Loggerårstal :				Aktuel år :				
Logger dato :				Aktuel dato :				
Mens datale Højreklik på et af de Vælg at tilfø	oggeren er k kolonner de je Lith Batt Comm	koblet til PC'en, startes delprogra er allerede er der og vælg Select Volt, Watchdog Err, Logger Ver, Enabled og tryk på OK. Noter de	mmet <i>Status</i> i <i>L</i> colums. Der vil k Prog Overrun, Lo refter værdierne	oggerNet. I Status ti omme et vindue frer ow 5v, Low Volt Stop for hver kolonne i ne	lføjes kolonner på følg m, hvor man kan tilføje oped, Mem Code, Com odenstående felter.	ende måde: / fravælge kolonner. Im Status og		
Lith Batt Volt:		Prog Over	run:		Mem Code:			
Watchdog Err:		Low	/ 5v:		Comm Status:			
Logger Ver:		Low Volt Stop	ped:		Comm Enabled:			
Data tappes fra datalogger: For at tappe data klik på <i>Custom</i> i <i>Connect</i> vinduet. Nyt vindue 'popper op', der sikre du at der er 'hakket' for Final Storage Area 1, ASCII - Comma seperated, Collect All, så klikker du på Collect. Angiv navn for data fil som xxx_ddmmåå_FSA1, hvor xxx er stations nr., dd = dato, mm = måned og åå = år Kopiering foretaget : Data gemt i filen :								
Klik på Disco S i de øvers Klik derefter på Conner	nnect i Col Start progra te og de ne ct. Vælg de	Data tappe nnect vinduet og frakoble PC fra mmet Stg Module i LoggerNet. derste faneblade vælg Setup og refter Data i de nederste faneblad	es fra storage dataloggeren. T Vælg den rigtige vælg den rigtige le og sikre dig at	module: Islut felt PC med sto storage module, so COM port for at kom der er 'hakket' for C	rage modul v.h.a. SC5 m du vil hente data fra imunikere med storage omma Seperated og A	i32 - interface. , e modulet. ,ppend To Current Fi	ile.	
Kopiering foretaget :		Data gemt i filen :					.dat	
Kopiering foretaget :		Data gemt i filen :		Ir	ngen		.dat	
		SIKKEPHED	SKODIEDING					
Data skal nu kopieres HUKOMMELSESEN	til en ande NHEDEN SA	n hukommelses enhed, der opber AMMEN MED PC'en. Gem data f.	vares og transpo .eks. i en USB n	rteres et andet sted øglering og placer de	end sammen med PC' en i en anden taske/ku	en. PLACER ALDRI ffert under transport.	G	
Kopiering foretaget :		Data gemt i filen :		640_150808_FS/	A + 640_150808_SM		.dat	
		VISUEL I	KONTROL AF	DATA :				
Data er kontrolleret af HKM for	rud for felttu	ren? Ja	Nej		Init. :			
Hvis ikke data er kontrolleret f de forskell	forud for tur ige kanaler	en kontrolleres disse og nedenstå gennemses for uregelmæssighed	ående udfyldes E der, der måske k	ata kontrolleres ente an skyldes periodisk	en ved brug af View i L æ fejl i loggeren eller s	.oggerNet eller Excel ensorerne.	. Data fra	
Data kontrollret :		Data kontrolleret med :						
		Evt. bemærki	ninger til kon	rol af data :				
Kanal nr. :								
Kanal nr. :								
Kanal nr. :								
		SLETNING	G AF MEMOR	YCARD :				

I del programmet **Stg Module i LoggerNet**, klik på **Erase** i de nederste faneblade. Klik på feltet **Erase and Test Module** for at slette og teste indholdet af modulet.



PROGRAMMET I LOGGEREN GEMMES :

Der lukkes ned for delprogrammet Stg Module med klik på Disconnect samt File og Exit. Storage Modulet kobles fra PC. Tilslut PC til datalogger v.h.a. SC32A interface. Start delprogrammet Connect i LoggerNet og klik på Connect feltet. I Connect vinduet, klik feltet Receive og find den mappe du vil gemme programmet i, klik derefter på Gem. Filen navngives efter følgende xxx_ddmmåå_ank.dld, hvor xxx = stationsnr., dd = dato, mm = måned og åå = år

Kopiering foretaget :



Programmet ved ankomst :

.dld

Input lokationer navngives i Edlog:

Til start skal følgende bemærkes: Ankomstprogrammet (xxx_ddmmåå_ank.dld) må ikke ændres og skal, efter navngivning af inputlokationerne, lukkes ned. Start delprogrammet Edlog i LoggerNet. Klik på Dokument DLD File under menuen File. Find mappen, hvor ankomst programmet er gemt og klik på åbn. Når programmet er læst ind i Edlog vil inputlokationerne stå tomme. Man gennemgår hele programmet for at navngive inputlokationerne.

I ASIAQs standard program for Vejrobservationer har parametre følgende placering i inputlokationerne:

1	AT	6	SR	11	LOG_TEMP	16	UVB
2	QFE eller QNH	7	PRE	12	AT_R_RO	17	
3	WS	8	BATTERI	13	WS_ERROR	18	
4	WD_GEO	9	UVBx5_85	14	SR_ERROR	19	
5	RH	10	TEMP_UVB	15	WD_MAGNET	20	
						21	

Hvis stationen kører med et standard program kan man indtaste navnene nemt ved klikke på et af lokationerne i *Edlog*, derefter trykke F5. Der popper et vindue op hvor man skriver ovenstående opsætning ind. Når man har gjort det trykker man på *Esc* knappen o



Hvis en mindre offsetfejl kan elimineres via softwaren kan den ændres igen over telefonlinie.

Logblad for 640 - Zackenberg Øst



De benyttede referencesensorer registreres

	Væ	lg mellem Referencekuffert	1 eller Referencekuffert 2	Blank
	Oplysnin	iger om referencesensore	r der blev benyttet ved ro	eferencetest
	Fabrikat	Туре	Serial nr.:	Sidste kalibreringsdato
GPS				Aldrig
WS Wind Speed				
WD Wind Direction				
QFE Måles lokal lufttryk!!				
AT Air Temperature				
RH Relati∨ Humidity				
Probe til AT / RH				
SR Solar Radioation				
Multimeter				

Logblad for 640 - Zackenberg Øst



REFERENCETEST VED ANKOMST

Dato :			Deltagere :						
Stationsnr.;	640		Lokalitet :		Zackenberg Øst				
I Connec	t vinduet klik feltet Ports og Flags Alle pa flæst hver parameter sammen m	Nyt vindue poppe arametre skulle nu bliv ed tilhørende referend	r op, der klikkes på F ve opdateret for hverg ve sensor og noter die	1 og systemet I gang LED-diode sse i nedenståe	kommer i scan mode, en blinker. ende skema med aflæs	Rød LED-diode blinke sningstidspunkt.	er.		
Referencemålir	Husk at sætte reference sensor for QFE til at måle lokal lufttryk. Referencemåling på SR og UVB : Strålingseffekten beregnes ved at aflæse spændingen på millivoltmeteret og ganges med (1000/sensi.faktor på ref. sensor)								
Måleresultater ved referencetest ved ankon						ankomst			
Fra ankomst progra og offset på alle p	ammet noteres alle multifaktore parametre i skemaet forneden	Dato :	Dato : Dato :						
		Logger - aflæsning	Reference - aflæsning	KI. Lokaltid	Logger - aflæsning	Reference - aflæsning	kl. Lokaltid		
WS 7 m. bøide	Multifactor : 0.799	°_	°_						
Wind Speed	Offset : 0.2811	C							
WD Magnet 7 m. højde Wind Direction	Multifactor : Offset :	o	o						
WD GEO	Multifactor : 720		0						
7 m. højde Wind Direction	Offset : 0								
AT 7 m. højde Air Temperarure	Multifactor : 9.99	°c	°_						
	Offset : 0		U						
RH 7 m. høide	Multifactor : 0.1	%	%						
Relative Humidity	Offset : 0								
WS 2 m. højde	Multifactor : 98	m/s	m/s						
Wind Speed	Offset : 0								
AT 2 m. højde	Multifactor : 9.83	°c	°c						
Air Temperarure	Offset : 0								
2 m. højde	Multifactor : 0.1	%	%						
Relative Humidity	Multifactor: 0.484								
QFE Lufttrykket		hPa	hPa						
	Multifactor :								
QFF Lufttrykket	Offset :	hPa	hPa						
PRF Dectector	Multifactor :								
PREcipitation	Offset :	mm.	Тір						
	Multifactor :	0_							
	Offset :	С							
BATTERI	Multifactor :	V	V						
	Offset :	·	· ·						

Logblad for 640 - Zackenberg Øst



REFERENCETEST VED ANKOMST

Dato :			Deltagere :						
Stationsnr.;	640		Lokalitet :		Zackenb	erg Øst			
l Connec A	I Connect vinduet klik feltet Ports og Flags Nyt vindue popper op, der klikkes på F1 og systemet kommer i scan mode, Rød LED-diode blinker. Alle parametre skulle nu blive opdateret for hvergang LED-dioden blinker. Aflæst hver parameter sammen med tilhørende reference sensor og noter disse i nedenstående skema med aflæsningstidspunkt.								
Referencemålir	Husk at sætte reference sensor for QFE til at måle lokal lufttryk. Referencemåling på SR og UVB : Strålingseffekten beregnes ved at aflæse spændingen på millivoltmeteret og ganges med (1000/sensi.faktor på ref. sensor)								
Måleresultater ved referencetest ved ankomst									
Fra ankomst progra og offset på alle p	ammet noteres alle multifaktore parametre i skemaet forneden	Dato :	Dato : Dato :						
		Logger - aflæsning	Reference - aflæsning	KI. Lokaltid	Logger - aflæsning	Reference - aflæsning	kl. Lokaltid		
ET 1	Multifactor : 1.0	0							
Earth Temperarure	Offset : 0	C							
ET 2	Multifactor : 1.0	°_							
Earth Temperarure	Offset : 0	C							
ET 3	Multifactor : 1.0	°_							
Earth Temperarure	Offset : 0	C							
ET 4 - 80 cm dybde Earth Temperarure	Multifactor : 1.0	°_							
	Offset : 0	U							
ET 5	Multifactor : 1.0	°_							
Earth Temperarure	Offset : 0	U							
Albedometer	Multifactor :	W/ / m ²	SR						
Upper	Offset : 0	VV / 111	W / m ²						
Albedometer	Multifactor :	M/m^2	SR						
Lower	Offset : 0	VV / 111	W / m ²						
Netto -	Multifactor :	m\\/ / m ²	SR						
radiometer	Offset : 0	11174 / 111	W / m ²						
PAR	Multifactor :	m\\/ / m ²	SR						
Active Radiation	Offset : 0	11174 / 111	W / m ²						
Raa afstand	Multifactor :								
	Offset :								
Afstand	Multifactor : - 1,0	m.	m.						
	Offset : 0								
Snehøjde	Multifactor :	m.	m.						
	Offset :								
	Multifactor :								
	Offset :								

Logblad for 640 - Zackenberg Øst



REFERENCETEST VED AFGANG

Dato :			Deltagere :				
Stationsnr.;	640		Lokalitet :		Zackenb	erg Øst	
I Connect vinduet klik feltet Ports og Flags … Nyt vindue popper op, der klikkes på F1 og systemet kommer i scan mode, Rød LED-diode blinker. Alle parametre skulle nu blive opdateret for hvergang LED-dioden blinker. Aflæst hver parameter sammen med tilhørende reference sensor og noter disse i nedenstående skema med aflæsningstidspunkt.							
Referencemålir	H ng på SR og UVB : Strålingseffekt	usk at sætte reference en beregnes ved at al	e sensor for QFE til a flæse spændingen p	at måle lokal luf å millivoltmeter	ittryk. et og ganges med (10	000/sensi.faktor på ref	. sensor)
Måleresultater ved referencetest ved afgang						l afgang	
Fra afgangs programmet noteres alle multifaktore og offset på alle parametre i skemaet forneden		Dato :		_	Dato :	15-08-2008	
		Logger - aflæsning	Reference - aflæsning	KI. Lokaltid	Logger - aflæsning	Reference - aflæsning	kl. Lokaltid
WS Zata kasida	Multifactor : 0.799	0_	° -				
Wind Speed	Offset : 0.2811	С	C				
WD Magnet	Multifactor :	o	0				
Wind Direction	Offset :						
WD GEO 7 m. høide	Multifactor : 720	o	o				
Wind Direction	Offset : 0						
AT 7 m. højde Air Temperarure	Multifactor : 9.99	°c	°_				
	Offset : 0						
RH 7 m. bøide	Multifactor : 0.1	%	%				
Relative Humidity	Offset : 0						
WS 2 m. bøide	Multifactor : 98	m/s	m/s				
Wind Speed	Offset : 0						
AT 2 m. høide	Multifactor : 99.83	°_	°_				
Air Temperarure	Offset : 0	C	С				
RH 2 m. baide	Multifactor : 0.1	%	%				
Relative Humidity	Offset : 0	/0	70				
QFE	Multifactor: 0.184	hPa	hPa				
Lufttrykket	Offset : 600	in a	in a				
QFF	Multifactor :	hPa	hPa				
Lufttrykket	Offset :		in a				
PRE Dectector	Multifactor :	mm	Tin				
PREcipitation	Offset :		ч н				
LOG TEMP	Multifactor :	0					
	Offset :	C					
ΒΔΤΤΕΡΙ	Multifactor :	V	V				
DATIERI	Offset :	v	V				

Logblad for 640 - Zackenberg Øst



REFERENCETEST VED AFGANG

Dato :			Deltagere :						
Stationsnr.;	640		Lokalitet :		Zackenb	erg Øst			
l Connec A	I Connect vinduet klik feltet Ports og Flags … Nyt vindue popper op, der klikkes på F1 og systemet kommer i scan mode, Rød LED-diode blinker. Alle parametre skulle nu blive opdateret for hvergang LED-dioden blinker. Aflæst hver parameter sammen med tilhørende reference sensor og noter disse i nedenstående skema med aflæsningstidspunkt.								
Referencemålir	H ng på SR og UVB : Strålingseffekt	usk at sætte reference en beregnes ved at afl	e sensor for QFE til a læse spændingen på	t måle lokal lut å millivoltmeter	fttryk. ret og ganges med (10	00/sensi.faktor på ref	. sensor)		
Måleresultater ved referencetest ved afgang									
Fra afgangs progra og offset på alle p	ammet noteres alle multifaktore parametre i skemaet forneden	Dato :	Dato : Dato :						
		Logger - aflæsning	Reference - aflæsning	KI. Lokaltid	Logger - aflæsning	Reference - aflæsning	kl. Lokaltid		
ET 1	Multifactor : 1.0	0							
- 2.5 cm dybde Earth Temperarure	Offset : 0	С							
ET 2	Multifactor : 1.0	0							
- 10 cm dybde Earth Temperarure	Offset : 0	С							
ET 3	Multifactor : 1.0	°_							
Earth Temperarure	Offset : 0	C							
ET 4 - 80 cm dybde Earth Temperarure	Multifactor : 1.0	°c							
	Offset : 0	U I							
ET 5	Multifactor : 1.0	°_							
Earth Temperarure	Offset : 0	L L							
Albedometer	Multifactor :	W/ / m ²	SR						
Upper	Offset :	vv / III	W / m ²						
Albedometer	Multifactor :	W/m^2	SR						
Lower	Offset :	vv / III	W / m ²						
Netto -	Multifactor :	m\\/ / m ²	SR						
radiometer	Offset : 0		W / m ²						
PAR Photosynthetically	Multifactor :	mW / m ²	SR						
Active Radiation	Offset :		W / m ²						
Raa afstand	Multifactor :	m.	m.						
	Offset :								
Afstand	Multifactor : - 1.0	m.	m.						
	Offset : 0								
Snehøide	Multifactor :	m.	m.						
	Offset :								
	Multifactor :								
	Offset :								

Appendix I Logblad for 640 - Zackenberg Øst



Dato :		Dealtagere :	
Stationsnr. :	640	Lokalitet :	Zackenberg Øst

Udskiftet sensorer eller andet		Nedtaget			Opsat		Å zaga til udaliftaina		
udstyr på Vejrstationen	Fabrikat	Туре	Serial nr.	Fabrikat	Туре	Serial nr.	Kalibreringsdato	Sensitivitetsfactor	

Evt. andre bemærkninger :

Stationsnr.			Dato	
Lokalitet			Deltagere	\
Klokkeslett (start måling)			Klokkeslet (slut måling)	
Norkesielstype				
Vejr (især: vindretning, styrk	e, har det påvirk	ket Q-linerens p	lacering på vandet?)	
Q-liner ID Serie-nr				
Circiut board no Sensorhead no			(Fremgår af PDA'en, e	efter connect til Q-liner)
Er Q-liner opereret fra	én bred begge bredder båd		Er forbindelse mellem Bluetoc Kabel	Q-liner og PDA via oth (antenne)
Q-liner data gemt i (filnavn)				
Måleprofilet Beskrivelse/placering: Kompasretning (Magn.N)	Fast wire		Andet	
Nulpunkt på:	Højre bred		Venstre bred	
Nulpunkt beskrivelse:	Fast nulpunkt		Beskrivelse	
	Vandkant Andet		Beskrivelse	
Nærmeste bred: afstand fra Fjerneste bred: afstand fra n	nulpunkt (meter ulpunkt (meter)	r)	Fundet ved:	
Max. vanddybde i profil:		_	Fundet ved:	
Supplerende målinger Vandspejl nivelleret før måli	ng Ja Nej	\square	Vandspejl nivelleret ef	ter måling Ja Nej
Er Q-liner måling kombinere	t med vingemål Ja Nej	ing	Målebog ID	
Er der foretaget ekstra dybd	emålinger (ekko	olod, håndlod, s	tang, andet)?	
Kommentarer				

Vandføringmåling med Q-liner					
<u>Forberedelse (på kontoret)</u> Oplad batterier i Q-liner og PDA. Husk ekstra batteri (9V) til antenne på PDA, 10 ekstra AA-batterier til Q-lineren i særlig holder, og 2 ekstra AA-batterier til PDA'en i særlig holder.					
<u>Forberedelse (i felten)</u> Tænd for PDA'en. Tjek at uret er i WGWT. Start Q-liner program (start menu > Qliner_V3)					
 Vælg Configuration > General settings Save raw data: Nej (tom firkant) Depth quality treshold: 50 Power law: 6 (lkke vigtigt, kan ændres efterfølgende) Units: metric Frequency (kHz): 2000 (NB: skal passe med sensoren. Vores Q-liner er 2000 kHz) Use beam 3: ja (lkke meget vigtigt, kan ændres efterfølgende) Use Compass: ja (lkke meget vigtigt, kan ændres efterfølgende) Vælg Configuration > Communication Serial port: Com2 (Ved brug af kabel: evt. Com1/nederste comport) Baudrate: 9600 Timeout: Medium (kan rettes "Long", hvis elven er meget bred) 					
Site name dropdown-liste: vælg default eller tidligere måling fra samme lokalitet Vælg Settings > Repeat this measurement Vælg Settings > Faneblad: Site Site name: <st.nr.>-<ååååmmdd>-<løbenr. dag="" pr.=""> Made by: <initialer 1="" person="">, <initialer person2=""> Spacing: Vælges så der måles i minimum 15-20 vertikaler Line Heading: Orientering af måleprofilet, højre til venstre bred Edges, First: Afstand fra nulpunkt til vandkanten Edges, Last: Afstand fra nulpunkt til vandkanten Edges, Last: Afstand fra nulpunkt til jerneste bred, rettes til efter at sidste vertikal er målt Faneblad: Profiler Maximum depth: forventet største dybde i profil. Q-lineren kan maks måle 11.9 m Cell size/blanking distance (vejledende værdier): Vanddybde 0 - 1 m 1 - 2 m 2 - 5 m 3 - 0.20 m 1 - 2 m 0 - 0.0 m Measure time/Tx Power (vejledende værdier): Flow Measure time/Tx Power (vejledende værdier): Flow Measure time/Tx 9 measure time 3 - 0.3 m/s 5 - 0</initialer></initialer></løbenr.></st.nr.>					
Skru låget af Q-lineren. Stil on/off-kontakten på "on" Stil cable/wireless-kontakten på "wireless" hvis der kommunikeres vha. bluetooth Skru låget på. Tjek at det er korrekt sat på. Monter Q-liner til wire/reb og placer den i vandet.					
<u>Måling</u> Monter antennen på PDA'en. Når antenne på både Q-liner og PDA er tændt lyser lysdioderne grønt. Tryk connect. Når Q-liner er placeret i vertikalen og er i ro/har stabiliseret sig, trykkes på start. Efter måling i den enkelte vertikal kontrolleres resultatet visuelt. Hvis hastigheden springer meget ned gennem vertikalen og/eller dybden er dårligt bestemt (svagt/intet udsving i amplitude) laves en ekstra måling i vertikalen evt. med længere måletid og/eller større cell size; tryk accept af målingen, tryk på venstre pil ved siden af start for at komme tilbage til vertikalen, mål igen ved at trykke på start (begge målinger bliver gemt). Når måling i sidste vertikal er afsluttet, findes og rettes værdien for last edge. Vælg Tools > End this measurement > End. Sluk for Q-liner og PDA. Afmonter antennen på PDA'en (ellers bruger den batteri).					

ASIAQ procedure Version 0.2

Bestemme	else af vandføring vha. Q-liner					
Parameter	Vandføring (engelsk: discharge)					
Definition af parameter	Vandføringen er mængden af vand der per tidsenhed strømmer gennem et valgt/defineret tværsnit i en elv eller i udløbet af en sø.					
Baggrund	 Målinger af vandføring bruges typisk til: Udledning af Qh-relation for lokaliteten Bestemmelse af vandressourcens størrelse for det pågældende opland 					
<u>Afledte</u> parametre	-					
<u>Parameter navn</u> forkortelse	Q					
Enhed	Kubikmeter per sekund [m ³ /s]					
<u>Teori</u>	<i>Q-liner</i> : ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) monteret på en lille glasfiberforstærket plastic katamaran. Producent: OTT.					
	<i>PDA</i> (Pocket pc): Håndholdt lille pc, hvori der er installeret programmet Qliner_V3, som bruges til at styre Q-lineren under målingen.					
	<i>Bluetooth antenne</i> : Kommunikationen mellem Q-liner og PDA foregår vha. Bluetooth antenner (trådløs enhed). Alternativt kan PDA og Q-liner kommunikere vha. et kabel (Asiaq har ikke pt. et fungerende kabel).					
	En ADCP kan bestemme vandets hastighed i en vertikal ved at udsende en ultralyds puls og måle forskydningen i frekvensen af den reflekterede lydbølge (doppler effekt) (ref.1). Lyden reflekteres af partikler (fint sediment, luftbobler mv.) i vandet. Q-lineren kan derfor ikke måle i helt rent/klart vand, men i praksis vil der i alle elve være tilstrækkeligt med partikler i vandet. Refleksion og spredning reducerer lydbølgens energi med dybden. Den største dybde fra hvilken et reflekteret signal kan nå tilbage til ADCP'en afhænger af frekvensen af den udsendte lydbølge og mængden af partikler i vandet. Asiaqs Q-liner udsender et 2 MHz signal, som under normale omstændigheder muliggør måling af profiler med mellem 0,35 og 10 meters vanddybde.					
	Q-linerens ADCP har tre sensorer; Beam 1, 2 og 3, se Figur 1. Vandets hastighed i vertikalen bestemmes som et middel af Beam 1 og 2. Beam 3 bruges til at måle hastigheden tæt på overfladen (jf. blanking distance nedenfor). Resultaterne fra Beam 3 er ikke nær så præcise som resultaterne fra Beam 1+2, hvilket skyldes at resultatet kun bygger på en enkelt sensor. Data herfra inddrages kun, når den giver vigtig information om hastigheden nær overfladen (typisk når ekstrapolation af målingerne fra Beam 1+2 til overfladen giver en urealistisk høj eller lav overfladehastighed).					
	Q-lineren måler vandets temperatur og på baggrund heraf beregnes lydens hastighed i vandet. Herudover måler Q-lineren hvor lang tid der går fra lyd-pulsen sendes ud til det reflekterede signal kommer tilbage til sensoren. På baggrund heraf kan det beregnes fra hvilken dybde et reflekteret signal stammer. I praksis inddeles vertikalen i et antal celler på baggrund af en brugervalgt " <i>cell size</i> ". ADCP'en midler over alle reflekterede signaler der modtages i det tidsvindue, der passer til hver enkelt celle og der gives en middel-vandhastighed for hver celle.					
	Q-lineren udsender en puls hver 3. sekund og midler over målinger indenfor et brugerdefineret måleinterval (<i>measure time</i>). Måleintervallet vælges typisk til 30 eller 60 sekunder.					
	Da Q-lineren bruger tid på at omstille fra at udsende en lyd-puls til at modtage det side 1 af 6					

10. 1 ſ 1. **^** 1' .

ASIAQ procedure Version 0.2

reflekterede signal kan hastigheden meget tæt på Q-lineren ikke måles. Denne *"blanking distance"* er minimum 5 cm, men en større afstand kan vælges af brugeren.

Når katamaranen er placeret i vandet er ADCP'ens måleendhed under vand. Afstanden fra vandoverfladen til måleenheden benævnes *immersion depth*. Denne værdi skal indtastes i Qliner_V3 så alle dybdemålinger bliver korrigeret korrekt for dette (denne værdi er for Asiaqs Q-liner 5 cm).

Målingerne korrigeres automatisk for hvor stabilt katamaranen ligger i vandet idet Qlineren måler hvor meget båden vipper (på langs/*pitch*) og ruller (på tværs/ *roll*), se Figur 1.

Katamaranens orientering i forhold til magnetisk nord (*heading*) måles og gemmes af Q-lineren for hver vertikal.

Fejl

De væsentligste fejl ved manuelle vandføringsmålinger udført med Q-liner opstår ved: Upræcis bestemmelse af placering af vandkanter og vertikaler \Rightarrow Vær derfor grundig i placering af Q-liner og bestemmelse af afstandene.

Upræcis bestemmelse af vandhastighed og vanddybde i det enkelte vertikal \Rightarrow Følg retningslinjerne for valg af cell size og måletid og tjek måledata visuelt i felten (se under fremgangsmåde).

Turbulens og/eller konvergerende/divergerende strømlinier i måletværsnittet \Rightarrow Valg af måletværsnit bør så vidt muligt opfylde en række kriterier (se generel procedure for vandføringsmålinger).

Fremgangsmåde Forberedelse inden felttur

Søg oplysninger om lokaliteten og vælg den metode til måling af vandføring som vurderes at ville være mest egnet ud fra forventet vanddybde, vandhastighed, turbulensniveau, måletværsnittets bredde og sikkerhedsforhold. For nye lokaliteter vælges måletværsnit og metode (optimalt set ved en rekognosceringstur) således at der opnås størst muligt nøjagtighed ved de efterfølgende vandføringsmålinger (se generel procedure for vandføringsmålinger).

Ved etablerede målesteder medbringes oplysninger om placering af evt. fast nulpunkt for måletværsnittet.

Oplad batteri i Q-liner og PDA. Skift evt. batteriet til pda'ens bluetooth antenne.

I felten

Mål orienteringen af tværprofilet med kompas. Nivellér vandspejlet i forhold til lokalitetens fikspunkt før og efter vandføringsmålingen.

Udfyld et Q-liner skema for målingen (Excel skabelon). Sæt indstillingerne i PDA'en, jævnfør anbefalingerne på Q-liner-skemaets bagside.

Efter måling i den enkelte vertikal kontrolleres fanebladene for "amplitude" og "velocity" visuelt:

Faneblad for "amplitude" tjekkes for om der er en tydelig bund-indikation. Normalt viser graferne en aftagende værdi med dybden indtil et tydeligt udslag ses, hvilket indikerer bunden, Figur 2. Hvis der ikke er en tydelig bund-indikation kan det skyldes:

- 1. Der er dybere end den indtastede "maximum depth" ⇒ indtast større værdi for "maximum depth" (kan højst være 11.9 m) og mål igen.
- Meget turbulens, hvor Q-lineren ligger meget uroligt ⇒ Forsøg at gentage målingen. Mål om muligt vanddybden manuelt, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Alternativt må vanddybderne rettes til (på kontoret) ud fra sammenligning med resultaterne fra andre målinger foretaget i samme profil ved mindre vandføring/mindre turbulens. Husk at bestemme/måle

side 2 af 6

ASIAQ procedure Version 0.2

vandstanden i måletværsnittet, hvis denne afviger fra vandstanden ved målestationen, for at sikre at dybderne kan sammenlignes.

3. Der er for dybt til at Q-lineren kan måle dybden (>10-12meter eller mindre ved høj sedimentkoncentration) ⇒ Mål vanddybden fra gummibåd ved hjælp af ekkolod eller hånd-lod (snor med sten eller anden vægt bundet i – tjek at vægten er tilstrækkelig til at holde snoren lodret på trods af vandhastigheden).

Faneblad for "velocity" tjekkes for hastighedsfordelingen i vertikalen. Bedøm ud fra observationer på stedet om specielt høje/lave vandhastigheder i forhold til de foregående vertikaler er rimelig (evt. store sten opstrøms for vertikalen, vertikalens placering i forhold til hovedstrømmen i profilet). Eventuelt målte negative hastigheder (tilbageløb) kontrolleres. Hvis hastigheden er meget svingende ned gennem vertikalen bør målingen gentages med øget cell size og/eller øget måletid, se eksempel i Figur 3.

Efterbehandling på kontoret

For hver enkelt vandføringsmåling foretaget vha. Q-lineren genereres dels en konfigurationsfil (*.cfg) og dels en filmappe, der indeholder to filer: Verticals.dat og RawVerticals.dat.

Konfigurationsfilen og mappen for målingen overføres fra PDA'en (vha. særligt kabel og programmet ActiveSync) til F-drevet, hvor data lægges under den pågældende målestation i mapperne

...\Vandføringsmålinger\originaldata med en kopi direkte under

...\Vandføringsmålinger

QReview:

Data efterses vha. programmet QReview. Hvis der er behov for det rettes:

- 1. Position af begge vandkanter
- 2. Position af de enkelte vertikaler
- 3. Dybden af de enkelte vertikaler, hvis Q-lineren ikke kunne bestemme dybden korrekt (se ovenfor under **I felten**)
- 4. Orientering af profilet (i forhold til magnetisk nord)
- 5. Tag stilling til evt. dobbeltmålinger i et enkelt vertikal; de målinger der ikke skal bruges sættes til "invalid". Husk derefter at vælge "Recalculate all".

Under Settings, Calculations vælges "% of depth used for good cells" til 80 (ref.2, afsnit 8.1.4, s.38).

Herefter eksporteres data dels som xml-fil, dels som en txt-fil. Ved udskrift af txt-filen vælges option "Summary", "Details for each profile", "Show invalid cells" og "Show Depth per cell" til. Txt-filen indeholder bl.a. hastigheder bestemt ud fra Beam 1 og 2 (Vx1) og fra Beam 3 (Vx3). Bemærk at txt-filen i modsætning til xml-filen også indeholder målinger fra vertikaler sat til "invalid" i QReview. En kopi af xml-filen og txt-filen importeres til excel og gemmes under mappen for Q-liner-målingen på F-drevet og navngives <målingsid>_vertikaler.xlsx, f.eks. 450-20091002-1_vertikaler.xlsx.

<st.nr.>_nivellementer.xlsx

På F-drevet under målestationen er der under fanebladet "Datatjek" en excel-fil navngivet <st.nr.>_nivellementer.xlsx.

I denne fil skal der under fanebladet "WL ved VF-måling" bestemmes den vandstand som vandføringsmålingen skal tildeles i Biber. Hvis der er nivelleret før og efter vandføringsmålingen bestemmes vandstanden for målingen ved lineær interpolation mellem de to nivellementer til tidspunktet midt mellem start og slut for vandføringsmålingen. Hvis der ikke er nivelleret før og efter vandføringsmålingen bestemmes vandstanden ud fra tidsserien med oprettet vandstand for målestationen, om nødvendigt ved hjælp af lineær interpolation eller ekstrapolation.

Herudover skal der under fanebladet "WL-vinkler" beregnes dels om måletværsnittet har været vinkelret på hovedstrømretningen i profilet, dels om strømretningen i de

side 3 af 6

P:\B15_Flerårige_projekter\b15-02 (Zackenberg)\B15-02-005 (Afstrømningsprojekt, 2009-2010)\Feltarbejde, 2010\Med på bærbar\Procedure for vandføringsmåling vha Qliner ver 02.doc

ASIAQ procedure Version 0.2

enkelte vertikaler har afveget væsentligt fra hovedstrømretningen. Dette gøres på baggrund af den målte orientering af tværprofilet samt af orienteringen af Q-lineren i hvert vertikal (overføres manuelt fra QReview). Hovedstrømretningen bestemmes som middel-orienteringen i de vertikaler hvor strømhastigheden har været betydelig (f.eks. > 0.1 m/s). Vær opmærksom på om vind eller andet har påvirket Q-linerens placering i vertikalerne (se eventuelle noter fra felten på Q-liner skemaet). Ved væsentlige afvigelser (>10°) korrigeres der for disse ved at indtaste vinklen i Biber under den enkelte vertikal henholdsvis som "Bridgecorrection".

Import af xml-fil til Biber

Xml-filen åbnes først i et tekst-program, f.eks. TextPad, og der foretages følgende rettelser:

Linie 6 rettes til:

<SENSOR NUMBER="AQD2067/ARP2902" MANUFACTURER="OTT" CALDATE="2008-02-29 00:00"/>

Linie 9:

Tidspunktet for målingen rettes til midt mellem start og slut for målingen (WGWT). CALCMETHOD rettes fra "MIDSECTION" til "SPLINE"

ORIENTATION rettes om nødvendigt ("LEFTTORIGHT" eller "RIGHTTOLEFT") TEAM angiver hvem der har udført målingen og det rettes om nødvendigt til; skrives som initialer i alfabetisk orden adskilt af et komma (NN, NN). Linie 11-12:

Stationsnavnet er automatisk målingens navn, dette slettes.

Stationsnummeret sættes til det stationsnummer, hvortil målingen skal importeres, f.eks. 446Q

Til sidst køres søg og erstat for WATERLEVEL, således at værdien rettes fra 0.00 til vandstanden for målingen (med tre decimaler).

Herefter importeres målingen til Biber (xml-import) til den korrekte målestation.

Efterbehandling i Biber

For "Bankpoints" kontrolleres at "Bank roughness factor" = 1. Hvis vanddybden ved bredden afviger fra 0 meter (lodret bred) tilføjes en dybdemåling med position 1 cm fra bredden.

Alle vertikaler gennemgås:

- 1. Kontroller at "Ground factor" = 0.5
- 2. Tag stilling til hastighedsprofilets udseende; hvis profilet er meget ujævnt midles der eventuelt over nabo-målepunkter (dokumenteres i kopien af xml-filen i <målingsid>_vertikaler.xlsx, se evt. under *QReview* ovenfor).
- 3. Tag stilling til om resultater fra Beam 3 skal bruges for at sikre en realistisk ekstrapolation af hastighedsprofilet til vandoverfladen. I givet fald noteres i filen <st.nr.>_nivellementer.xlsx at beam 3 (Vx3) er anvendt for den givne vertikal, værdien indtastes i Biber og de anvendte værdier markeres i <målingsid>_vertikaler.xlsx (se evt. under *QReview* ovenfor).
- 4. Eventuelle vinkelkorrektioner og bridgecorrection (se ovenfor under *<st.nr.>_nivellementer.xlsx*) indtastes.

Eventuelle supplerende dybdemålinger og målinger i vertikaler med lav vanddybde foretaget med vingemåler tilføjes.

Arbejdet kontrolleres af en anden person i afdelingen, hvorefter status for målingen i Biber ændres til "Confirmed".

Oplysninger der	-	Feltskema udfyldes i felten og gemmes efterfølgende i Vandføringsmålings-
<u>skal gemmes</u>		mapperne
	-	Datafiler gemmes på F-drevet under stationen

- XML-fil udskrives og gemmes sammen med Feltskema
- Data overføres og gemmes i Biber

side 4 af 6

P:\B15_Flerårige_projekter\b15-02 (Zackenberg)\B15-02-005 (Afstrømningsprojekt, 2009-2010)\Feltarbejde, 2010\Med på bærbar\Procedure for vandføringsmåling vha Qliner ver 02.doc

ASIAQ procedure Version 0.2

<u>Udstyr</u>

Q-liner PDA

Ekstra batterier til PDA, Q-liner og bluetooth antennen

Q-liner skema (Excel skabelon)

Udstyr til at sikre og styre Q-linerens placering i måletværsnittet



Front view

Figur 1 Q-liner. Illustration af Beam 1-3 mv. Fra ref.2.

ASIAQ procedure Version 0.2



Figur 2 Eksempel på faneblad "amplitude" med tydelig udslag ved bunden.



Figur 3 Eksempel på fanblad "velocity". De to figurer er fra to målinger i samme vertikal; målingen til højre er foretaget med større cell size.

Reference liste

- 1. Operating instructions Mobile River Discharge Measurement System OTT Q-liner (version 01-0108).
- 2. Q-liner User Manual. V3.02. Nov.2005. Qmetrix.

side 6 af 6

P:\B15_Flerårige_projekter\b15-02 (Zackenberg)\B15-02-005 (Afstrømningsprojekt, 2009-2010)\Feltarbejde, 2010\Med på bærbar\Procedure for vandføringsmåling vha Qliner ver 02.doc